

AUTOPHIX[®]

V007

使用说明书



目录

注意事项	1
功能	2
技术参数	2
产品清单	2
外观描述	3
操作说明	4
1.连接V007	4
2.V007特点	4
2.1大众/奥迪	4
2.2OBDII功能	8
3.屏幕对比度	10
4.计量单位	10
5.版本信息	11
6.语言选择	11
售后服务	12

注意事项

为了避免身体伤害和损坏设备或汽车,使用V007前请仔细阅读本手册。

在操作过程中为了避免身体伤害和损坏设备或你的车。使用该设备前,请先阅读车辆维修代码并遵循注意事项。

- 发动机运行会产生一氧化碳和其他有毒空气,为了避免这种伤害,请在良好的通风环境修理汽车。
- 当发动机运转时,部分区域(如冷却风扇,皮带轮,风扇皮带等)高速运转。为了避免受到伤害,保持安全距离。
- 当发动机运行引擎部件变得非常热时。为了防止严重烧伤,避免接触热发动机部件。
- 起动发动机进行测试或故障排除之前,请确保驻车制动器的接合。
- 在行驶过程中请勿操作设备。

关于V007

1.功能

V007 功能如下：

1)支持车型

支持所有大众、奥迪、斯柯达、西雅特。

2)支持OBDII

支持1996年之后符合OBD协议的大部分进口车，2007年之后符合OBD协议的部分国产车和合资车，国产车2007年之前不建议使用，面包车支持2010年之后符合OBD协议的部分车辆。

- 读取故障码
- 清除故障码
- VIN障碍


2.技术参数

- 1) 显示: 背光，128×64像素显示屏，支持对比度调节
- 2) 工作温度：0至60℃（32至140 F°）
- 3) 储存温度：-20至70℃（-4至158 F°）
- 4) 外部电源：通过车载电池提供8.0至18.0V电源
- 5) 尺寸：125 X 70 X 22mm

3.产品清单

1. 汽车检测仪一台
2. 用户手册一本

4.外观描述



1. “液晶显示” —— 显示测试结果。背光，128×64像素显示屏，支持对比度调节。
2. “确认按钮” —— 从菜单中确认选择（或动作）。
3. “退出按钮” —— 从菜单取消选择（或动作）或返回到菜单。也可以用来设置系统，退出DTC查找屏幕。
4. “向上滚动按钮” —— 在菜单模式下通过菜单和子菜单项向上移动。当数据检索超过一屏时，通过向上移动当前屏幕至前一屏幕获取更多数据。
5. “向下滚动按钮” —— 在菜单模式下通过菜单和子菜单项向下移动。当数据检索超过一屏时，通过向下移动当前屏幕至下一屏幕获取更多数据。
6. OBDII连接器，连接扫描工具和车辆的数据连接器（DLC）的链接。

操作说明


1.连接V007

1.1 进入系统的两种方法：

第一种：打开钥匙(点亮仪表),钥匙旋转到ON档。

第二种：将汽车打着火，（启动发动机）。

1.2 把诊断头插入到车辆的16pin母座上，将自动显示如下菜单主界面：





1.3主菜单功能：

大众/奥迪诊断 OBDII诊断 屏幕对比度 计量单位 版本信息 语言选择

2.V007特点


2.1 大众/奥迪

选择大众/奥迪菜单进入大众/奥迪诊断界面。按[确认]键，会进入常用系统界面：




下面以发动机系统为例

选择[01-发动机]，按[确认]键，会进入发动机诊断界面：



2.1.1 读车辆信息

选择[01 - 读车辆信息]，按[确认]，屏幕上会显示当前系统的车辆信息。






2.1.2 读取故障码

读故障码的两种方法：（1）车打着火，再读故障码；

（2）把车熄火并将钥匙打开在“ON”位置，再读故障码。

选择[02-读取故障码]，按[ENTER]键，显示故障代码总数。若存在故障码再按[确认]键查看说明，可按上下键进行切换，[确认]翻页 [退出]退出。







2.1.3清除故障码



清除故障码的两种方法：（1）车打着火，再清除故障码；
（2）把车熄火并将钥匙打开在“ON”位置，再清除故障码，

选择[05-清除故障码]，会提示用户是否进行，并根据选择结果进行后续功能：




2.1.4保养灯归零

选择[保养灯归零]，按[确认]键，会提示用户是否执行，并根据选择结果进行后续功能：



备注：

一般情况下，保养灯归零操作都是一键式保养灯归零，不需要做任何操作，但也有一些特殊的车型除外，比如2015款高尔夫7 1.6L自动时尚版（自动档的最低配）当这个车做保养灯归零时会出现以下菜单，请按照以下步骤进行操作：





按照以上步骤操作完成以后，成功完成保养灯归零，请断电再重启车辆。

如果您的车也出现需要选菜单进行保养，请一定要按照我们的步骤进行操作，方可成功。



2.1.5节气门匹配

选择[节气门匹配]，按[确认]键，会提示节气门匹配条件，根据用户选择是否执行：





2.1.6 EPB 电子刹车片

选择[EPB电子刹车片]，按[确认]键，会出现车型选择，可根据需要选择车型



2.2 OBDII功能


在主菜单选择[OBDII诊断]，按[确认]键。




2.2.1 读取故障码

通过V007从汽车电脑读取故障码，故障代码会导致汽车电脑点亮故障指示灯，提示您尽快检查维修发动机，直到故障被修复。

选择[读取故障码]，按[确认]键，V007搜索存储在汽车电脑模块的故障码。并显示各类型故障码数目。




若存在故障码，按[确认]键可查看故障内容，可按上下键进行切换，
[确认] 翻页 [退出] 退出。



2.2.2 清除故障码

选择[清除故障码]，按[确认]键，会提示用户是否进行此功能。




2.2.3 读VIN码

选择[读VIN码]，按[确认]键，若当前车辆支持VIN码读取则会显示如下。





2.2.4 当前协议类型

选择[当前协议类型]，按[确认]键。会进入对比度设置界面：





3. 屏幕对比度

选择主菜单[屏幕对比度]，按[确认]键。会进入对比度设置界面：




4. 计量单位

选择[计量单位]，按[确认]键。会进入计量单位设置界面：



5. 版本信息



选择[版本信息]，按[确认]键。会显示设备当前版本信息：



注：此版本信息仅供参考。实际版本，以当前设备显示为准。

6. 语言选择

选择[语言选择]，按[确认]键。会显示设备当前版本信息：



售后服务

凡购买V007的客户，可享如下服务：

- 1.本机硬件免费保修一年。（人为损坏情况，则需支付部分维修费用和更换部件费用）。
- 2.软件终身免费升级。
- 3.购买本公司其他产品，有一定优惠。

非常感谢您使用我们的产品

根据规定本公司汽车诊断仪器保修期为一年（自开具发票之日起计算）。在保修期内，凡属于正常使用情况下由于产品本身质量问题引起的故障，本公司将负责给予免费维修。

- 1、在保修期内，凡属产品本身质量问题引起的故障，请用户携带已填好的保修卡用户联及购机发票在全国各地本公司授权的维修中心免费维修，保修卡返回联请在购机后十五天内寄回本公司。
- 2、不接收由于擅自改装或加装其他功能后出现故障的机器。
- 3、保修卡及购机发票一经涂改，保修即时失效。
- 4、保存保修卡及购机发票作为本机的保修凭证，请用户妥善保存，遗失不补。

以下情况恕不免费维修：

- 1、无保修凭证的。
- 2、未按说明书的要求操作机器而引起的故障。
- 3、非本公司特约维修人员拆卸造成损坏的。
- 4、因移动或跌落而造成的故障、划伤或破损。
- 5、用户保管、维修、使用不当造成损坏的。
- 6、易损件及随机配件。
- 7、因不可抗力造成的故障或损坏。

本联及购机发票一同作为机器的保修凭证，请妥善保管。



产品名称		购买日期	
产品型号		用户姓名	
用户电话		用户地址	

合格证

本产品经检验合格，准予出厂！

产品名称： _____

型 号： _____

出厂日期： _____

检 验 员： _____

盖 章：



中国授权生产商：深圳泰瑞谷科技有限公司

深圳泰瑞谷科技有限公司

地址：深圳市龙华区金西城工业区2栋4楼

电话：0755-85281258

邮箱：support@autophix.com

网址：www.autophix.com