



1680 用户手册



1. 注意事项

为避免人身伤害或损坏车辆或扫描工具，在车辆上工作时，首先请阅读本指导手册并遵守以下安全注意事项：

1. 请务必在安全环境中进行汽车测试；
2. 请勿在驾驶车辆时试图操作或观察工具。操作或观察工具会导致司机分心，且可能导致致命事故；
3. 穿戴符合ANSI标准的安全护眼工具；
4. 将衣服、头发、手、工具及测试设备等远离所有运作或热发动机零部；
5. 并在通风良好的工作区驾驶车辆：废气有毒；
6. 在驱动轮前放置障碍物，不得在车辆无人看管的情况下进行测试。
7. 在点火线圈、分电器盖、点火导线和火花塞周围工作时必须极其谨慎。这些组件会在发动机运转时产生危险电压；
8. 将变速器置于“停车”（自动变速器）或“空挡”（手动变速器），并确保已启动驻车制动；
9. 在汽油/化学/电气火灾附近配备一个适用灭火器；
10. 请勿在点火打开或发动机运转时连接或断开任何测试设备；
11. 保持扫描工具干燥、清洁、无油、水或油脂。必要时，在干净的布上使用温和清洁剂来清洁扫描工具外部。

2. 基本信息

2.1 第二代车载诊断系统（OBD）II


第一代车载诊断系统（称为OBD一代）由美国加州空气资源委员会（CARB）研发并于1988年投入使用，用于监测一些车辆排放控制部件。随着技术的发展，以及人们对改进车载诊断系统期望的不断加深，新一代的车载诊断系统应运而生。该第二代车载诊断规范被称为“OBD II”。

该OBDII代系统设计用于监测排放控制系统和发动机的关键部件，这可通过对特定的组件和车辆条件进行连续或周期性的测试来完成。当检测到问题后，OBDII系统会打开车辆仪表盘上的警告灯（MIL），且通常会通过“检查引擎”或“尽快维修发动机”等短语来提醒司机。该系统还会存储有关故障检测的重要信息，这样技术人员就可以准确找到并解决问题。请遵循此处在下方列出的三条宝贵信息：

- 1）故障指示灯（MIL）是否处于‘打开’或‘关闭’命令；
- 2）若有，存储的是哪些诊断故障代码（DTC）；
- 3）就绪监视状态。

2.2 诊断故障代码（DTCs）

OBDII诊断故障代码是由车载电脑诊断系统对发现的车辆问题作出响应而存储的代码。这些代码会识别出一个特定的问题区，旨在为您提供向导：故障可能会在车辆内何处发生。OBDII诊断故障代码由五位字母数字代码组成。第一个字符为一个字母，用于确定哪个控制系统设置了代码。其他四个字符均为数字，提供了更多信息：DTC源于何处，及其待设置的操作条件。以下的一个例子用于说明该数字结构：



(图1-2: 诊断故障码说明)

2.3 数据链路连接器 (DLC) 的位置

DLC (数据链路连接器或诊断链路连接器) 是标准型16槽连接器, 其中诊断扫描工具与车辆车载电脑相连。该DLC通常位于仪表面板 (仪表板) 中心12英寸处, 在驾驶员一侧的下方或周围 (对大部分车辆而言)。如果数据链路连接器并不位于仪表板下方位置, 该部位应有一标签说明其位置。对于一些亚洲和欧洲车型而言, DLC位于烟灰缸后面, 且必须将烟灰缸拆除以接入连接器。如果无法找到DLC, 请参阅车辆维修手册上说明的位置。




图1-3: DLC连接器 (左) 可在车内右侧 (黑色箭头) 方向的区域找到。

2.4 OBD II就绪监视器

就绪监视器是用于找出是否所有排放物成分已被OBDII系统评估的指示器。它们会对特定的系统和组件进行定期测试，以确保其在允许范围内执行。

目前，美国环境保护署（EPA）定义了11种OBDII就绪监视器（或I/M监视器）。并非所有的监视器都支持所有车辆，且任何车辆中显示器的确切数目取决于车辆制造商的排放控制策略。

连续监视器——有些车辆部件或系统会被车辆OBDII系统进行连续测试，而另一些则仅在特定的车辆运行条件下进行测试。以下所列的连续监测组件总是处于就绪状态：

1. 点火
2. 燃油系统
3. 综合组件（CCM）

车辆一旦运行，OBDII系统会连续地检查上述部件，监测关键发动机传感器，查看发动机失火以及监视燃料需求。

非连续监视器——与连续监视器不同，许多排放和发动机系统组件需要车辆在特定条件下在监视器就绪前进行操作。这些监视器被称为非连续监视器，如下所列：

1. EGR系统——废气再循环，以减少温室气体排放。
2. O₂传感器——监控和调整空气/燃料混合物。
3. 催化剂——减少废气排放。
4. 蒸发系统——监控燃油箱系统的完整性。
5. 氧传感器加热器——将O₂传感器纠正至正确的运作温度。
6. 二次空气——减少废气排放。

7. 加热催化剂——使催化剂纠正工作温度。

8. A/C系统——氟利昂泄漏监测器系统。

2.5 OBD II监视器就绪状态

OBDII系统必须注明车辆的PCM（动力总成控制模块）监控是否已经完成了每个排放组件的测试。经OBDII测试的组件将被报告为“OK”。记录就绪状态的目的在于让检查人员确定车辆的OBDII系统是否已经测试了所有排放系统。这在将车辆带至国家排放测试设备之前可以很方便地知道相关情况。

动力总成控制模块（PCM）在完成适当的驾驶循环之后，将“监视器”设置为“OK”。驾驶循环会使监视器运作并设置就绪代码为“OK”，会因各监视器而异。监视器一旦被设置为“OK”，便会保持这种状态。有许多因素，包括擦除诊断故障代码（DTC）与读码器或电池断开连接都会导致就绪监视器被设置为“INC”（未完成）。由于三个连续监视器会不断地评估，其始终会被报告为“OK”。只要存储器没有存储DTC（诊断故障码），车辆就会根据OBDII准则行驶。如果一特定支持的非连续检测器尚未完成测试或未经测试，则监视器状态将被报告为“INC”（未完成）。

为使OBD监控系统准备就绪，车辆应在各种正常运作条件下驾驶。这些运作条件可能包括以下情形的综合：在高速公路上行驶、走走停停、城市型驾驶，以及至少一次通宵关闭的时期。有关获取您汽车OBD监控系统准备的具体信息，请查询您的车主手册。

2.6 OBD II定义

动力总成控制模块（PCM）——用于控制发动机和传动系统的车载电脑OBD II术语。

故障指示灯（MIL）——故障指示灯（尽快维修发动机，检查发动机）是用于仪器面板灯的一个术语。其作用在于提醒驾驶员维修；技术员：车辆系统有一个或多个问题，并可能导致排放超过联邦标准。如果MIL以稳定光点亮，表明已经检测到一个问题，且应尽快维修车辆。在某些情况下，仪表盘指示灯会闪烁或闪光。这表明出现了一个严重的问题，闪烁意在阻止操作车辆。车辆车载诊断系统在完成必要的维修或问题不再存在之前无法将MIL关闭。

DTC——诊断故障码（DTC），这些代码可识别排放控制系统哪部分发生了故障。


启用标准——也称为启用条件。是指在设置或运行各监视器之前，发动机必须发生的事件，根据不同车辆状况，该事件也会有所不同。有些监视器要求车辆遵循规定的“驾驶循环”例行程序，作为启用标准的一部分。驾驶循环会因各车辆的不同而不同，且同一种监视器在任何特定车辆下也不尽相同。

OBDII驾驶循环——一种车辆运行的具体模式，给所有设置适用于车辆“准备就绪”状态的准备监视器提供所需的条件。完成OBDII驾驶循环的目的在于迫使车辆运行其车载诊断。驾驶循环的某种形式需要在故障码已从PCM存储器中删除后或断开电池后执行。通过运行车辆完整的驾驶循环会对就绪监视器进行“设置”，此后，故障就可被检测出来。驾驶循环会因车辆和需要被重置的监视器的不同而不同。关于具体的车辆行驶循环，请查询车辆的使用说明书。

冻结帧数据——当出现排放相关的故障时，OBDII系统不仅会设置一个代码，而且还会记录下车辆运行参数的快照，以帮助确定问题。该组运行参数值，可有助于确定问题所在。该组数值被称为冻结帧时间，并且可包括重要的发动机参数，如发动机转速、车辆速度、空气流量、发动机负荷、燃料压力、燃料修整值、发动机冷却液温度、点火定时提前量，或闭环状态。

3. 使用工具

3.1 外观描述—AUTOPHIX 1680



1. 液晶显示 - 显示测试结果。背光，2.4彩屏，320 * 240像素显示屏。
2. “确认” 按键 - 从菜单中确认选择（或操作）。
3. “退出” 按键 - 从菜单中取消选择（或操作）或返回菜单。
4. “向左” 按钮-在菜单模式下向上移动菜单和子菜单项。
5. “向右” 按钮-在菜单模式下向上移动菜单和子菜单项。

6. “向上”按钮 – 在菜单模式下向上移动菜单和子菜单项。
7. “向下”按钮 – 向下移动菜单中的菜单和子菜单项模式。

就绪测试			
IGN	火花	DTC	0
MIL		PdDTC	0
MIS	∅	EVAP	∅
FUE	✓	AIR	∅
CCM	✓	O2S	×
CAT	✓	HRT	×
HCAT	∅	EGR	∅

备注：

MIL黄色 – 仪表故障灯亮

MIL 灰色 – 仪表故障灯熄灭

∅ – 不支持

✓ – 完成

X – 不完整

8. OBD II 接口 – 将扫描工具连接到车辆的数据链路连接器（DLC）。

3.2 规格

- 1) 显示：2.4 “TFT 262K真彩色
- 2) 工作温度：0至50°C（32至140° C）
- 3) 储存温度：-20至70°C（-4至158° F）
- 4) 外部电源：通过车辆电池提供8.0至18.0 V电源
- 5) 尺寸：132X84X30mm
- 6) 重量：0.35kg


3.3 包含附件

- 1) 用户手册 – 工具操作说明。
- 2) USB线 – 用于升级扫描工具。

3.4 故障字典

查看功能用于搜索存储在内置代码库中的代码定义。

1) 在主菜单中,使用向左/向下滚动按钮进行选择故障字典并按[确认]按钮:



对于制造商特定代码,你需要选择车辆制造商,在另一个屏幕上查找DTC定义。如果找不到定义(SAE或制造商特定),则扫描工具显示“未找到DTC定义!请参阅车辆服务手册!”

2) 要退出主菜单,请按[退出]。



3.5 数据回放

此功能用于查看已经被记录的DTC。选中“数据回放”菜单并按[确认]键,屏幕将显示如下界面:



3.6 功能设置

- 1) 蜂鸣器：打开/关闭蜂鸣
- 2) 记录：打开/关闭记录
- 3) 反馈：反馈功能




3.7 设备信息

选择[设备信息]，按[确认]按键可查看设备版本信息，显示如下：



3.8 就绪监测

选择[就绪监测]，按[确认]按键，显示如下：




就绪测试			
IGN	火花	DTC	0
MIL		PdDTC	0
MIS	⊘	EVAP	⊘
FUE	✓	AIR	⊘
CCM	✓	O2S	✗
CAT	✓	HRT	✗
HCAT	⊘	EGR	⊘

4. OBD II诊断

切勿在点火开关打开或发动机运转时连接或断开任何测试设备：

- 1) 关闭点火开关。
- 2) 找到车辆DLC。
- 3) 将扫描工具电缆连接到车辆的数据链路连接器上。
- 4) 打开点火开关。
- 5) 按[退出]键进入“主菜单”。使用“向上/向下”滚动按钮选择“OBDII诊断”。
- 6) 按[确认]键进入OBDII诊断



扫描系统	
J1850 VPW	✗
J1850 PWM	✗
ISO 15765-4 CAN11Bit	✗
ISO 15765-4 CAN29Bit	✗
ISO 14230 KWP	✗
ISO 14230 KWP5BPS	...
ISO 9141-2	...
正在扫描系统，请稍后...	

注意：

如果显示屏出现“连接错误”提示

——检查点火开关是否打开

——检查产品的OBDII接头是否与数据链路连接器连接

——熄火，等待大概10秒钟，把钥匙打开到“ON”位置，在步骤五重新操作

4.1 诊断菜单

存储的代码也被称为“硬编码”或“永久码”。这些代码会在出现排放相关的故障时，使得控制模块点亮故障指示灯（MIL）。

待处理代码也被称为“成熟代码”或“连续监测代码”。这些代码表明，在当前或最近的驾驶周期中控制模块检测到的问题，但这些问题还并不严重。待处理代码将无法启动故障指示灯（MIL）。如果在一定数量的预热周期内未发生故障，代码会从内存中清除。

1）在主菜单中选择[OBDII]，然后按[确认]，显示如下：


就绪测试	
故障指示灯状态	关闭
故障码个数	0
监视器支持项	5
监视器完成项	3
监视器不支持项	6
支持数据流数	17
点火方式	火花
诊断协议类型	ISO

2）按[确认]进入诊断菜单，显示如下：

诊断菜单	
读故障码	
清除故障码	
就绪测试	
数据流	
冻结帧	
氧传感器监测测试	

4.2 读取故障码

1) 选择“读取故障码”，然后在诊断菜单中按[确认]。如果存在故障代码，屏幕将显示如下所示的代码：





2) 按向上/向下键查看更多故障码


3) 查看完所有故障代码后，可以按[退出]返回上一级菜单。

4.3 清除故障码

1) 选择“清除故障码”，屏幕将显示如下所示的界面。按[确认]键删除故障码，屏幕将显示如下界面：



2) 根据上图按[确认]键，屏幕将显示如下界面：




注意：

1) 在使用此功能之前，请务必读取并记录故障代码。

2) 清除后，您应再次检索故障码或打开点火开关，然后再次检索代码。如果仍有一定的硬故障代码，请先找出造成故障代码的原因，然后解决问题，方可清除故障代码。

4.4 就绪测试

选择“就绪测试”并按[确认]，屏幕将显示如下界面：



选择“自从故障码被清除”，并按[确认]键，可查看就绪测试，屏幕将显示如下界面：

就绪测试	
失火监测器	N/A
燃油系统监测器	OK
综合部件监测器	OK
催化系统监测器	OK
热催化剂监测器	N/A
蒸发系统监测器	N/A
二次空气喷射监测器	N/A
氧传感器监测器	INC
加热氧传感器监测器	INC
EGR或VVT监测器	N/A

N/A表示此车辆不可用，INC表示不完整或未就绪，OK表示已完成或监控正常。

4.5 数据流

选择“数据流”，按[确认]键，屏幕显示如下界面：

数据流

查看所有

用户选择

选择图形项

▲\▼：上一个\下一个
 确认：切换选择状态
 确认+▲\▼：上一页\下一页
 退出：跳转到数据流显示界面

选择“查看所有”，按[确认]键，可查看本车所有支持的数据流信息，屏幕显示如下界面：

数据流

PID07

获取所支持的数据流项，加载...

查看所有数据流	
FUELSYSA	OL
FUELSYSB	N/A
LOAD_PCT	0.0%
ECT	53°C
SHRTFT1	32.8%
LONGFT1	0.0%

选择“用户选择”并按[确认]键，再次按[确认]键，屏幕显示如下界面：

选择数据流	
[✓]	燃油系统1状态
[✓]	燃油系统2状态
[✓]	计算负荷值
[✓]	冷却液温度
[✓]	短时燃油修正B1

如上图所示，按[退出]键，屏幕显示如下界面：

查看所选数据流	
FUELSYSA	OL
FUELSYSB	N/A
LOAD_PCT	0.0%
ECT	53°C
SHRTFT1	32.8%


如果您想知道缩写数据的含义，请按[确认]键，屏幕将显示如下界面：

FUELSYS1
燃油系统1状态

在数据流菜单中选择“查看图形”，并按[确认]键，屏幕显示如下界面：



如上图所示，按[退出]键，屏幕显示如下界面：



4.6 查看冻结帧

当出现与排放相关的故障时，ECU将会记录当前车辆参数的快照。

注意：如果故障码被删除，冻结数据可能不会被存储在车辆中。

在诊断菜单中选择“冻结帧”，并按[确认]键，屏幕显示如下界面：

查看所有数据流	
DTCFRZF	P2122
FUELSYSA	0L
FUELSYSB	N/A
LOAD_PCT	0.0%
ECT	53°C
SHRTFT1	32.8%



您可以使用向上/向下键查看更多数据。按[退出]键返回诊断菜单。

4.7 氧传感器测试

OBD II规定要求通过SAE设定相关车辆监测和测试氧气（O₂）传感器来识别相关问题，提高燃油效率减少车辆排放。这些测试不是按需进行的，在规定的条件范围内，它们在发动机运转时自动完成。这些测试结果将被保存在车载电脑里。

氧传感器测试功能准许在车载电脑上检索和查看氧传感器最近的监测测试结果。

使用控制器局域网（CAN）进行通信的车辆不支持氧传感器测试功能。



4.8 汽车版本信息

选择“汽车版本信息”并按[确认]键，屏幕将显示信息，如VIN（车辆识别号），CID（校准ID）和CVN（校准验证号），如下所示（不同的车辆将显示不同的数据）：



按[退出]键返回诊断菜单。

5. 升级

设备通过USB线与电脑连接：



- 1) 升级设备软件时，仅支持7/8/10窗口系统。
- 2) 可以直接在Window8和window10系统升级
- 3) 当计算机是window7系统时，要在计算机上安装设备的软件驱动程序：

双击'安装驱动.bat'文件直接安装驱动

bin	2019/7/26 11:55	文件夹	
驱动	2019/7/26 11:55	文件夹	
升级.exe	2019/7/26 11:55	应用程序	9,167 KB
说明.txt	2019/7/26 11:55	文本文档	1 KB

x64	2019/7/26 11:55	文件夹	
x86	2019/7/26 11:55	文件夹	
安装驱动.bat	2019/7/26 11:55	Windows 批处理...	1 KB

注意：详细操作方法请查看[Help.avi]文件。


6. 反馈

反馈功能主要用于，当设备在某个环节出现问题时，由您向我们提供反馈信息，我们将及时帮助您处理该问题。

1. 选择[反馈]，按 [确认]键，会显示如下界面：



选择[开始记录]并打开记录功能，显示如下：




下一步：按[退出]按钮返回主菜单。

选择[OBDDII]菜单再次检测，记录数据。

2. 将数据传输到您的计算机并生成反馈文件。

从AUTOPHIX网站下载计算机上的升级文件。


设备通过USB线与计算机连接。



选择“升级”文件，显示如下：

bin	2019/7/26 11:55	文件夹	
驱动	2019/7/26 11:55	文件夹	
升级.exe	2019/7/26 11:55	应用程序	9,167 KB
说明.txt	2019/7/26 11:55	文本文档	1 KB

点击“反馈”，显示如下：



名称	修改日期	类型	大小
bin	2019/7/26 11:55	文件夹	
驱动	2019/7/26 11:55	文件夹	
Feedback.bin	2019/7/26 17:10	BIN 文件	128 KB
note.txt	2019/7/26 17:10	文本文档	1 KB
升级.exe	2019/7/26 11:55	应用程序	9,167 KB
说明.txt	2019/7/26 11:55	文本文档	1 KB

请把Feedback.bin文件发送到指定邮箱：support@autophix.com。

注意：上述操作步骤，需要保持诊断仪设备与电脑处于连接状态。

7.售后服务

1) 本机硬件免费保修一年（人为损坏情况，则需支付部分维修费用和更换部件费用。

2) 软件终身免费升级

如果您有任何疑问，请联系当地的商店，经销商或访问我们的网站 www.autophix.com。

如果需要寄回进行维修，请与当地经销商联系以获取更多信息。

非常感谢您使用我们的产品

根据规定本公司汽车诊断仪器保修期为一年（自开具发票之日起计算）。在保修期内，凡属于正常使用情况下由于产品本身质量问题引起的故障，本公司将负责给予免费维修。

- 1、在保修期内，凡属产品本身质量问题引起的故障，请用户携带已填好的保修卡用户联及购机发票在全国各地本公司授权的维修中心免费维修，保修卡返回联请在购机后十五天内寄回本公司。
- 2、不接收由于擅自改装或加装其他功能后出现故障的机器。
- 3、保修卡及购机发票一经涂改，保修即时失效。
- 4、保存保修卡及购机发票作为本机的保修凭证，请用户妥善保管，遗失不补。

以下情况恕不免费维修：

- 1、无保修凭证的。
- 2、未按说明书的要求操作机器而引起的故障。
- 3、非本公司特约维修人员拆动造成损坏的。
- 4、因移动或跌落而造成的故障、划伤或破损。
- 5、用户保管、维修、使用不当造成损坏的。
- 6、易损件及随机配件。
- 7、因不可抗力造成的故障或损坏。



本联及购机发票一同作为机器的保修凭证，请妥善保管。

产品名称		购买日期	
产品型号		用户姓名	
用户电话		用户地址	

合格证

本产品经检验合格，准予出厂！

产品名称： _____

型 号： _____

出厂日期： _____

检 验 员： _____

盖 章： _____



中国授权生产商：深圳泰瑞谷科技有限公司

深圳泰瑞谷科技有限公司

地址：深圳市龙华区金西城工业区2栋4楼

电话：0755-85281258

邮箱：support@autophix.com

网址：www.autophix.com



MADE IN CHINA